

STOER UrbanX Achterrek - Montagehandleiding

Benodigdheden:

- 2x korte boutjes + ringetjes (voor montage aan de zijkanten)
- 1x lange bout + ring (voor montage aan de achterzijde)
- Inbussleutels zijn toegevoegd aan het toolsetje. Twee verschillende maten. De kleine voor de kleine boutjes en de grotere voor de grote bout.
- Eventueel een tweede persoon om het rek op z'n plek te houden

Let op: De fiets heeft schroefdraad in het frame, moeren zijn niet nodig.

Stap 1: Plaatsing voorbereiden

Zet de fiets stevig neer op een standaard. Positioneer het achterrek boven het achterwiel zoals op de onderstaande afbeelding.



Stap 2: Bevestiging aan zijanten (bij het frame)

Gebruik de 2 korte boutjes met ringetjes. Positioneer het achterrek zo dat de onderste bevestigingsgaten (zie onderstaande foto's) aansluiten op de montagepunten aan de zijanten van het frame, net onder het zadel. Draai de boutjes, elk voorzien van een ringetje, stevig in het frame. Niet te strak.



Stap 3: Bevestiging aan achterzijde

Gebruik de lange bout met ring. Steek de bout eerst door het achterste bevestigingsgat van het rek (zie onderstaande afbeelding).



Draai de bout vervolgens in het schroefdraad van het frame, net achter het zitvlak (zie onderstaande afbeelding). Zorg dat de bout stevig vastzit, maar draai niet te strak aan.



Veel plezier met de STOER UrbanX Achterrek!

Bij vragen kun je altijd contact opnemen met de klantenservice via 020-2157199.